SICHERHEITSHINWEISE
für die Nutzung und den Umgang mit Ventilatoren

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE UND DIE BEDIENUNGSANLEITUNG!

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
- Das Gerät nur gemäß der Herstelleranweisung verwenden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen entfernen.
- Das Gerät auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.
- Nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen
- Keine eigenmächtigen Änderungen oder Modifikationen am Gerät vornehmen.

Elektrische Sicherheit
- Nur an eine geeignete Steckdose anschließen, die der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz entspricht.
- Keine beschädigten Netzkabel, Stecker oder Steckdosen verwenden. Falls ein Schaden vorliegt, das Gerät nicht weiterbenutzen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine autorisierte Serviceeinrichtung geschickt werden.
- Das Kabel darf nicht unter Teppichen, Möbeln oder anderen schweren Gegenständen verlaufen oder eingeklemmt werden.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Keine Gegenstände in die Luftauslässe oder den Lufteinlass stecken, dies kann zu einem elektrischen Kurzschluss oder einer Beschädigung des Motors führen.

Mechanische Sicherheit
- Das Gerät nicht am Ventilatorkopf tragen, sondern nur an der Basis.
- Obwohl der Ventilator keine sichtbaren Rotorblätter hat, können im Inneren des Geräts bewegliche Teile vorhanden sein, die Verletzungen verursachen können.
- Kein Hindernis auf die Luftauslässe oder Lufteinlässe legen, um Überhitzung oder mechanische Schäden zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Ventilator auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Das Gerät nicht während des Betriebs kippen, um ein plötzliches Stoppen oder eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden

Betriebliche Sicherheit
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden! Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern.
- Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt über längere Zeit laufen, insbesondere nicht über Nacht, wenn niemand anwesend ist.
- Keine brennbaren Materialien (z. B. Vorhänge, Papier, Aerosole) in der Nähe des Geräts aufstellen, da die Luftzirkulation diese bewegen und eine Brandgefahr verursachen könnte.
- Keine Kleidung oder Stoffe über das Gerät hängen, dies kann zur Überhitzung führen.
- Falls das Gerät über eine Fernbedienung oder Smart-Funktion verfügt, sicherstellen, dass keine Fehlbedienung oder unbeabsichtigte Aktivierung erfolgt.
- Das Gerät sollte bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort vom Stromnetz getrennt und nicht weiterverwendet werden.

Wartung und Reinigung
- Gerät vor Wartung, Reinigung oder Transport vom Stromnetz trennen.
- Keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät oder in Lüftungsschlitze sprühen.
- Nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung verwenden.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Falls ein Filter vorhanden ist, diesen regelmäßig gemäß Herstellerangaben reinigen oder ersetzen.
- Gerät regelmäßig auf Staubablagerungen überprüfen, da diese die Leistung beeinträchtigen und das Risiko einer Überhitzung erhöhen können.
- Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden überprüfen und defekte Geräte nicht weiterverwenden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise
- Falls das Gerät Akkus enthält (z. B. für eine Fernbedienung), diese gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Es muss einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung oder Lagerung das Gerät trocken und staubfrei aufbewahren.

NOTFALLMASSNAHMEN
- **Brandgefahr:** Falls das Gerät überhitzt oder Rauch abgibt, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät an einen sicheren Ort bringen. Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden, sondern eine geeignete Löschmethode (z. B. Feuerlöscher der Klasse C oder CO_2-Löscher).
- **Stromschlaggefahr:** Falls eine Person durch das Gerät einen elektrischen Schlag erleidet, sofort den Strom abschalten und Erste Hilfe leisten.
- **Mechanische Gefahren:** Falls ein Fremdkörper ins Gerät gelangt, es nicht mehr einschalten, sondern den Fremdkörper vorsichtig entfernen oder das Gerät zur Reparatur bringen.

SICHTERHEITSHINWEISE
für die Nutzung und den Umgang mit Fernbedienung und Batterien

Allgemeine Hinweise zur Fernbedienung
- Die Fernbedienung nicht fallen lassen, da Stöße interne Schäden verursachen können.
- Keine Flüssigkeiten auf die Fernbedienung verschütten oder sie in feuchten Umgebungen benutzen.
- Die Tasten der Fernbedienung nicht mit scharfen Gegenständen drücken, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise zur Batterie
- Nur vom Hersteller empfohlene Batterietypen verwenden (z. B. AAA, Knopfzellen CR2032, AA).
- Batterien nicht mischen, immer nur gleiche Typen und Marken verwenden, um Leckagen oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Leere Batterien sofort ersetzen, auslaufende Batterien können die Fernbedienung beschädigen.
- Batterien richtig herum einlegen (auf die Polarität achten: + und -).
- Keinen direkten Kontakt zwischen Batteriepolen und Metallgegenständen herstellen, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Gefahren durch falsche Handhabung
- **Explosionsgefahr:** Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen oder erhitzt werden.
- **Leckage-Gefahr:** Falls eine Batterie ausläuft, sofort mit einem trockenen Tuch entfernen und Hände gründlich waschen.
- **Verschluckungsgefahr:** Besonders bei Knopfzellen – diese von Kindern fernhalten!
  Falls verschluckt, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Keine beschädigten oder verformten Batterien verwenden, dies kann zu Überhitzung oder Explosion führen.

Lagerung und Entsorgung
- Batterien an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
  Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Fernbedienung nicht für längere Zeit mit Batterien lagern, wenn sie nicht verwendet wird (Korrosionsgefahr).
- Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an Sammelstellen für Altbatterien abgegeben werden.

styro ag | Frauholzstrasse 2 | CH-6422 | Tel. +41 41 833 80 10 | info@styro.de | www.styro.ch
EU Distributor: styro GmbH | Industriestraße 2 | D-91583 Schillingsfürst | Tel. +49 9868 98949-0 | produkte@styro.de | www.styro.de

SAFETY INSTRUCTIONS for the use and handling of fans

READ ALL INSTRUCTIONS AND THE USER MANUAL BEFORE USE!

General Safety Precautions

- Use the device only as instructed by the manufacturer.
- Remove all packaging materials and transport locks before first use.
- Check the device for completeness and transport damage.
- Not intended for outdoor use.
- Do not make unauthorized changes or modifications to the device.

Electrical Safety

- Connect only to a suitable socket that matches the voltage and frequency indicated on the nameplate.
- Do not use damaged power cords, plugs, or sockets. If damage is detected, do not continue using the device.
- If the power cord or the device is damaged, it must be sent to the manufacturer, their customer service, or an authorized service center.
- Do not run the cord under carpets, furniture, or other heavy objects, and do not trap it.
- The use of power strips or extension cords is not recommended.
- Do not insert objects into the air outlets or air inlets; this could cause an electric short circuit or damage the motor.

Mechanical Safety

- Do not carry the device by the fan head; always use the base.
- Although the fan has no visible rotor blades, moving parts inside may cause injury.
- Do not place any objects on the air outlets or inlets to avoid overheating or mechanical damage.
- Ensure the fan is placed on a stable, flat surface to prevent tipping over.
- Do not tilt the device during operation to avoid sudden stopping or damage to internal components.

Operational Safety

- Children under the age of 8 must not use the device unsupervised. The device is not a toy - keep children and pets away.
- Do not leave the device running unattended for extended periods, especially not overnight or when no one is present.
- Do not place flammable materials (e.g., curtains, paper, aerosols) near the device, as the airflow could move them and cause a fire hazard.
- Do not drape clothes or fabrics over the device as this could lead to overheating.
- If the device includes a remote control or smart features, ensure no accidental operation or unintended activation occurs.
- If the device emits unusual sounds, smells, or smoke, unplug it immediately and do not continue using it.

Maintenance and Cleaning

- Unplug the device before performing any maintenance, cleaning, or transport.
- Do not spray liquids directly onto the device or into ventilation openings.
- Use only a dry or slightly damp cloth for cleaning.
- Do not use abrasive cleaners or solvents as they may damage the casing.
- If a filter is present, clean or replace it regularly as instructed by the manufacturer.
- Check the device regularly for dust buildup, which can affect performance and increase the risk of overheating.
- Regularly inspect for visible damage. Do not use the device if it is damaged.

Environmental and Disposal Instructions

- If the device contains batteries (e.g., for a remote control), dispose of them according to local regulations.
- Do not dispose of the device with household waste. It must be taken to an appropriate e-waste collection facility.
- If not in use for a longer period or in storage, keep the device in a dry and dust-free environment.

EMERGENCY MEASURES

- **Fire Hazard:** If the device overheats or emits smoke, immediately unplug it and move it to a safe area.
- Do not use water to extinguish a fire—use an appropriate extinguishing method (e.g., Class C fire extinguisher or CO_2 extinguisher).
- **Electric Shock Hazard:** If someone receives an electric shock from the device, turn off the power immediately and provide first aid.
- **Mechanical Hazards:** If a foreign object enters the device, do not turn it on again.
- Carefully remove the object or take the device in for repair.

SAFETY INSTRUCTIONS
for the use and handling of remote control and batteries

General Notes on the Remote Control

- Do not drop the remote control; impacts can cause internal damage.
- Do not spill liquids on the remote or use it in damp environments.
- Do not press the buttons with sharp objects to avoid damage.

Battery Safety Instructions

- Use only battery types recommended by the manufacturer (e.g., AAA, button cells CR2032, AA).
- Do not mix different types or brands of batteries; always use identical ones to avoid leakage or short circuits.
- Replace empty batteries immediately—leaking batteries can damage the remote control.
- Insert batteries correctly (observe polarity: + and -).
- Avoid direct contact between battery terminals and metal objects to prevent short circuits.

Hazards from Improper Handling

- **Explosion Hazard:** Do not throw batteries into fire or expose them to heat.
- **Leakage Hazard:** If a battery leaks, clean it up immediately with a dry cloth and wash your hands thoroughly.
- **Choking Hazard:** Especially with button cells – keep them away from children!
  If swallowed, seek medical help immediately.
- Do not use damaged or deformed batteries as this can lead to overheating or explosion.

Storage and Disposal

- Store batteries in a cool, dry place. Do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- Do not store the remote control with batteries inserted if it will not be used for an extended period (risk of corrosion).
- Dispose of batteries according to local regulations. Batteries must not be disposed of with household waste and must be taken to a proper battery collection point.

styro ag | Frauholzstrasse 2 | CH-6422 | Tel. +41 41 833 80 10 | info@styro.de | www.styro.ch
EU Distributor: styro GmbH | Industriestraße 2 | D-91583 Schillingsfürst | Tel. +49 9868 98949-0 | produkte@styro.de | www.styro.de